

# ИРФРК-1 «СВЕРЧОК»

## Руководство по эксплуатации

ИРФРК-1 (имитатор работы фоторадарного комплекса) «Сверчок» предназначен для использования на дорогах общего пользования в качестве прибора имитирующего работу фоторадарных комплексов для фиксации нарушений ПДД, с целью повышения безопасности дорожного движения путем предотвращения превышения скоростного режима участниками движения.

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным руководством.

Подключение устройства к электросети 220В должно осуществляться сертифицированным специалистом.

## Эксплуатационные режимы

Диапазон температур: от -25<sup>0</sup>С до +40<sup>0</sup>С.

ИРФРК-1 имеет влагозащищенную, герметичную конструкцию.

## Технические характеристики

Напряжение сети, В	12/~220
Частота тока, Гц	47-63
Габаритные размеры	310x310x120
Масса, кг (не более)	1,5
Количество излучателей	1
Потребляемая мощность (Вт)	
в режиме излучения	5
в режиме ожидания	~0,8
Дальность действия (км)	1
Высота оптимального размещения от уровня дороги (м)	5

## Указания по технике безопасности

Запрещается включать ИРФРК при снятой крышке, а также при разбитом корпусе или крышке.

## Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу ИРФРК в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- выход из строя ИРФРК вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- выхода из строя ИРФРК вследствие механических повреждений.



Предприятие-изготовитель: ООО «МегаБук»  
214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина, д.5  
тел. 8(4812) 356-166.  
e-mail: anna@megabook67.ru